



altro

the future is safer with altro

Protišmykové podlahy v domácnosti/ Odporúčané metódy čistenia

MÁJ 2012

Ako umývať podlahu

1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty
2. Podlahu poumývajte mopom a roztokom domáceho čistiaceho prostriedku na podlahu a vody v súlade s pokynmi výrobcu.
NB. Tvrdé a nepoddajné nečistoty môžete odstrániť jemnou alebo mierne tvrdou čistiacou hubovou abrazívnou utiekrou a vyššie spomínaným čistiacim roztokom
3. Podlahu opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť.

Ak je podlaha silne znečistená, použite priemyselnú metlu dostupnú v každom väčšom obchode alebo u dodávateľov čistiaceho náradia / produktov. Postupujte nasledovne:

1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty
2. Mopom a roztokom domáceho čistiaceho prostriedku a vody pretrite/namočte podlahu . Chvíľu počkajte kým sa špina uvoľní.
3. Roztok roztrite pomocou priemyselnej metly
4. Kalnú vodu odstráňte pomocou mopu a vedra so žmýkacím košom.
5. Podlahu opláchnite čistou vodou a nechajte

Impregnovanie a čistenie impregnovaných protišmykových podlahových krytín Altro

Protišmykové podlahové krytiny Altro by za normálnych okolností nemali byť naimpregnované, pretože impregnácia znižuje ich protišmykové vlastnosti. Špeciálne to neodprúcame v priestoroch s častým výskytom vody ako sú napríklad sprchy. Avšak v priestoroch kde sa nevyžaduje aby protišmyková podlahová krytina Altro poskytovala maximálnu protišmykovosť, môže byť podlaha ošetrená nasledovne. Je na zodpovednosti majiteľa alebo nájomníka priestorov či ošetrovanie podlahy uzná za vhodné.

1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty
2. Uistite sa, že je podlaha čistá a všetky šmuhy od topánok boli odstránené z povrchu a podlahová krytina je suchá.
3. Naneste dve vrstvy impregnačného prostriedku patentovanej zančky. Impregnačné prostriedky sú dostupné v supermarketoch alebo v špecializovaných obchodoch. Prostriedok naneste v súlade s pokynmi výrobcu.
4. Na pravidelnú údržbu impregnovaných podláh používajte roztok čistiaceho prostriedku na podlahy zriedený z vodou. Vždy po umývaní, podlahu opláchnite čistou vodou.

Usadeniny vodého kameňa

V prípade že je protišmyková podlahová krytina Altro nainštalovaná v sprchách/kúpeľniach v oblastiach kde je tvrdá voda, niekedy sa na nej vytvorí usadeniny vodného kameňa. Usadeniny sa dajú odstrániť bežným čistiacim prostriedkom na odstránenie usadenín .

Všeobecné poznámky týkajúce sa škvŕn

Niektoré materiály sú známe tým že zanechávajú na vinylových podlahách škvŕny

Typické príklady:

- Asfalt alebo bitúmenové materiály
- Mokrý kartónový alebo drevozrieškové dosky
- Prenos alebo otláčenie impregnačných prostriedkov proti vznieteniu a prostriedkov na údržbu na koberce.
- Inkoust s tlačnými nápisov alebo obalov
- Koberce ktoré sú pogumované zo spodnej strany alebo gumenné rohožky
- Gumenné podložky pod nábytok alebo gumenné kolieska na vozíčkoch
- Podrážky ktoré nie sú vyrobené z matriálov ktoré sa neodierajú
- Pôsobenie vysokého tepla
- Niektoré chemikálie v čistiacich prostriedkoch napr. borový olej
- Pre detailnejšie informácie o čistení a údržbe protišmykových podlahových krytín Altro si pozrite príručku Odporúčania k pravidelnej údržbe protišmykových podlahových krytín Altro.

Pre detailnejšie informácie alebo technické poradenstvo

tel: +421 2 45 52 48 15 fax: +421 2 45 64 33 68

e-mail: verix@verix.sk alebo objavte www.verix.sk